

Schramberg, den 23. September 2018

Wichtige Hinweise zur Handhabung des WC-Wagens

Für die sachgemäße Behandlung unseres WC-Wagens sind für die Mieter folgende Punkte einzuhalten:

Transport

- Für die Abholung und Rückführung des WC-Wagens ist der Mieter verantwortlich.
- Der WC-Wagen ist zum Transport mit einer Geschwindigkeit von **25 km/h** zugelassen.
- Für den Transport mit einem Schlepper steht eine verdreh gesicherte Ackerschiene (3-Punkt) zur Verfügung, jedoch müssen Splinte und ein „Oberlenker“ vom Transporteur gestellt werden.

Aufstellung

- Damit die Funktion der Abflüsse gewährleistet ist, sollte der WC-Wagen möglichst genau ausnivelliert werden. Dies wird wie folgt erreicht:
 1. In der Breite muss das Gefälle ausgeglichen werden, indem beim Positionieren des Wagens auf einen Unterbau (z.B. aus Dielen) gefahren wird.
 2. Die Ausrichtung in der Länge erfolgt über das Stützrad an der Deichsel
 3. Erst **danach** können die Stützen (4 Stck.) mit Hilfe der mitgelieferten Kurbel (SW19) ausgefahren und möglichst mit einem Brett etc. unterlegt werden. Die Stützen dienen nur zur Stabilisierung des Wagens. Stützen nur anlegen!

ACHTUNG!: Die Ausrichtung darf nicht über die Stützen vorgenommen werden. Diese sind lediglich zur Abstützung gedacht. Die Stützen sind nur bis 1000 kg belastbar und werden in Rechnung gestellt, falls diese vom Mieter sichtlich überlastet werden.

- Der Wasseranschluss (Zuleitung) erfolgt von vorne (Deichsel-seitig) über eine „GEKA-Kupplung-3/4-Zoll“ und wird vom Mieter gestellt. Sobald Wasserdruck vorhanden ist, werden die Spülkästen gefüllt. Die Urinalrinne wird in kleinen Mengen dauerhaft gespült. Daher ist es empfehlenswert, das Wasser nur zu den Nutzungszeiten einzuleiten. Die Wassermenge der Urinalrinne sollte in der Voreinstellung belassen werden.
- Das Abwasser wird von der Mitte (rechts in Fahrtrichtung) über KG-Rohre DN100 abgeführt und sollte in einem möglichst kurzen Weg abgeführt werden, da ein Gefälle von maximal 0,5m zur Verfügung steht. Abwasserrohre und Winkel sind in begrenztem Umfang vorhanden.

Abbau

1. Vor dem Abbau muss der Wagen und alle Einrichtungen gründlich gereinigt werden.
2. Treppen und Geländer abbauen und im Korb verstauen. (s.Bild)
3. Abflussrohre erst **nachdem** die Treppen platziert wurden vollständig im Korb verstauen.



4. Vor dem Transport müssen die Spülkästen entleert und danach die Klobürsten- und deren Halter in den WC's gegen das Umfallen während dem Transport gesichert werden.
5. Alle Kabinentüren müssen vor dem Transport mithilfe des vorhandenen Vierkant-Schlüssels verriegelt werden.

Rückführung und Übergabe

- Sofern nichts anderes vereinbart, wird der WC-Wagen zur Adresse „Heuwies 11, 78713 Schramberg-Sulgen“ rückgeliefert.
- Nach der Abnahme durch unseren Vertreter nach obigen Punkten muss der Schlüssel, die Ackerschiene und der vereinbarte Mietpreis diesem überreicht werden.
- Ansprechpartner ist: Florian Moosmann, Tel.: 01718014622

Vielen Dank für eure Kooperation!

Radfahrerverein "Edelweiß" Sulgen

www.rve1922.de

www.facebook.com/rv.edelweiss